

## วิธีการ **Flash firmware DVR 9304-8S** แก้ไขได้บ้าง

นำไฟล์ที่ได้แตกไฟล์ออกมา จะมีไฟล์อยู่ 3 ไฟล์ ให้นำไปใส่ไว้ที่ flash drive

ที่ตัวเครื่องบันทึกยังไม่ต้องจ่ายไฟ ให้นำ flash drive เสียบที่เครื่องบันทึก แล้วค่อยจ่ายไฟเข้าเครื่อง

สังเกตดูว่าภายใน 30 วินาที ต้องไม่มีโลโก้ขึ้น ให้รอต่อไปอีกประมาณไม่เกิน 15 นาทีแล้วเครื่องก็จะแสดงค่าเริ่มต้นขึ้นมา

ถ้าภายใน 30 วินาทีมีโลโก้ขึ้นแสดงว่า flash firmware ไม่ผ่าน

[http://www.tomuracctv.com/support/Flash\\_firmware DVR\\_9304.rar](http://www.tomuracctv.com/support/Flash_firmware_DVR_9304.rar)